

## Montageanleitung Felgenbettaufkleber

Unsere Felgenbettaufkleber sind aus hochwertiger, UV-beständiger, PVC-Folie gefertigt. Die Aufkleber sind öl- und benzinbeständig und lassen sich im Bedarfsfall leicht entfernen.

Zur Montage unserer Felgenbettaufkleber benötigen Sie

- 1) Wasser mit Spülmittel
- 2) Eine Schere
- 3) Ein wenig handwerkliches Geschick

Die Felgen müssen zur Montage von Staub und Fett gesäubert werden.

- 1) Schneiden Sie die Felgenbett-Segmente möglichst knapp aus
- 2) Feuchten Sie die zu beklebende Stellen mit einem Schwamm oder fusselfreiem Lappen mit dem Spülmittelwasser an. Sie haben dadurch die Möglichkeit die Aufkleber vor dem Fixieren auf der zu beklebenden Fläche zu justieren.
- 3) **Bei einigen Felgen kann es nötig sein, die Krümmung der Designelemente anzupassen.** Dazu machen Sie mit der Schere einen Schnitt zwischen den Grafikelementen. Durchtrennen Sie aber auf keinen Fall die Grafikelemente!
- 4) Ziehen Sie die Transferfolie zusammen mit den Grafikelementen von der Trägerfolie.
- 5) Justieren Sie das erste Grafikelement samt Transferfolie auf der Felge.

Dadurch daß Sie die Transferfolie eingeschnitten haben, haben Sie die Möglichkeit die unterschiedlichen Radien des Felgenbetts auszugleichen. Der obere, nicht durchtrennte, Rand der Transferfolie gibt den Abstand der Elemente vor.

- 6) Nun justieren Sie das zweite Grafikelement und verfahren so mit allen weiteren Elementen.
- 7) Drücken Sie durch Anpressen der Aufkleber das vorher aufgebraute Wasser heraus.

Je nachdem wieviel Wasser Sie auf die zu beklebende Fläche gebracht haben dauert es bis die Aufkleber endgültig haften.

- 8) Wenn die Aufkleber haften und in Ihrer endgültigen Position sind entfernen Sie vorsichtig die Transferfolie.

Wiederholen Sie Schritt 1 bis 8 für alle Grafikelemente. Der Raum für die Namens- und Modellaufkleber zwischen den Grafikelementen beträgt ca. 70 mm. Sollten Sie längere Textelemente haben, lassen Sie einfach entsprechend viele Grafikelemente weg.

**TIP: Beginnen Sie mit den Text/Logo-Elementen. Bringen Sie diese gegenüberliegend auf und ermitteln Sie wieviel Grafikelemente Sie benötigen. Ziehen Sie die Transferfolie in einem möglichst spitzen Winkel ab.**

Zum Schluss bringen Sie noch die Namens- und Modellelemente auf. Je nach Geschicklichkeit können Sie hierfür auf das Benetzen mit Wasser verzichten.

Bedenken Sie bitte, daß das Aufkleben der Felgenbettaufkleber seine Zeit benötigt. Das Ergebnis wird Ihre Geduld belohnen.

Sollten Sie Fragen haben oder Ersatzsegmente benötigen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Viel Erfolg wünscht Ihnen

Schmidt & Schmidt Bike Event  
Langereihe 94  
22941 Jersbek  
[www.ss-bike-event.de](http://www.ss-bike-event.de)  
[kontakt@ss-bike-event.de](mailto:kontakt@ss-bike-event.de)  
Fon (0 45 32) 975 12 31